

TÉLÉASSISTANCE MOBILE

Offre Liberté



29,90€
/mois

14,95€/mois
après crédit d'impôt



Sortez en toute liberté :

Avec le téléphone mobile géolocalisé vous êtes sécurisé à domicile mais aussi à l'extérieur !

Pour qui ?

Pour les **personnes qui sortent régulièrement tout en recherchant une sécurité** à l'extérieur sans oublier celle à domicile.

Le matériel

- Un téléphone mobile géolocalisé avec bouton SOS intégré
- Un déclencheur (montre ou collier)
- Une station d'accueil installée au domicile

Exemples d'utilisation

À domicile :

• Vous passez la journée chez vous : votre téléphone mobile est posé sur votre station d'accueil et vous portez votre déclencheur. En cas de chute ou d'urgence, vous déclenchez votre alarme.

À l'extérieur :

• Vous sortez faire des courses. Vous prenez avec vous votre téléphone mobile et vous pouvez garder votre déclencheur que vous portez en collier ou en montre. Vous chutez ou vous êtes désorienté, vous appuyez sur le bouton SOS de votre téléphone mobile ou sur votre déclencheur. Nos chargés d'écoute réceptionnent votre alarme d'urgence et vous géolocalisent pour faire intervenir le secours nécessaire.

Les pré-requis

Pour le bon fonctionnement de cette offre, vous devez :

- disposer ou souscrire à un forfait téléphonique non bloqué (illimité de préférence)
- être muni d'une carte SIM de taille standard à insérer dans le téléphone mobile fourni par Alerte.



SIM Standard



Micro SIM



Nano SIM



